


# JS100-150 部品表・分解図



| No. | ASSY | 部品 / Parts No. | 名称        | DESCRIPTION     | 数量 / QTY |
|-----|------|----------------|-----------|-----------------|----------|
| 1   | ◎    | M820F          | 六角穴付きボルト  | Cap Screw       | 1        |
| 2   |      | A0004882       | ヘッドASSY   | Head Plate ASSY | 1        |
| 3   | ☆    | G0360          | ダストシール    | Wiper           | 1        |
| 4   |      | F0496          | アッパーベアリング | Fasten Nut      | 1        |
| 5   | ◎    | E3232          | ラムシャフト    | Piston Rod      | 1        |
| 6   | ◎☆   | P39            | バックアップリング | Back-Up Ring    | 1        |
| 7   | ◎☆   | P39            | Oリング      | O-Ring          | 1        |
| 8   | ☆    | G0545          | シールパッキン   | Oil Seal        | 1        |
| 9   |      | M860           | 六角穴付きボルト  | Cap Screw       | 1        |
| 10  |      | A0004881       | ベースASSY   | Base Plate ASSY | 1        |
| 11  |      | S-1R           | ねじ込みカップラ  | Coupler         | 1        |

|  |   |  |         |            |  |
|--|---|--|---------|------------|--|
|  | ☆ |  | パッキンセット | Repair Kit |  |
|  | ◎ |  | ラムASSY  | Ram ASSY   |  |